

КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

CE 208 S51 BY

О СЧЕТЧИКЕ

Счетчик имеет электронное табло, на котором отображаются интересующие Вас показания счетчика. Однако, эти показания не отображаются на табло постоянно, а чередуются с другой информацией, такой как дата, время и т.п. Время, в течение которого отображается определенная информация, а затем меняется на другую составляет 5 секунд.

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

Как же среди меняющейся на табло информации определить ту, которая показывает нужные Вам показания счетчика? Давайте внимательно посмотрим на табло счетчика и разберемся, что же на нем отображается.

Условно разделим табло счетчика на две части, как показано на рисунке справа. Часть 1 табло – это индикатор, а 2 – основная информация. Когда в части 1 отображается определенное значение (символ), в части 2 появляются нужные Вам показания счетчика. Зная, какой это должен быть символ, мы сможем легко определить показания счетчика. Значение (символ) индикатора, позволяющее определить показания счетчика, описано ниже.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА

- 1 → Здесь должен отображаться символ [1.2.0].
- 2 → Если внизу (часть 1) “горит” символ [1.2.0], то внизу (часть 2) отображаются показания счетчика, которые Вам и нужны. Пример этого показан на картинке справа: показания счетчика 00000168 кВт·ч.
- 3 → Здесь должен отображаться символ [kW h].



При снятии показаний не забывайте про отображение символов указанных части первой.